

# **EMPIRE**

## **alkydová barva**

### ***POPIS***

Alkydová, tixotropní, vrchní barva pro vnitřní i vnější nátěry dřeva, kovu, omítek apod. Dodává se v odstínech vzorkovnice MONICOLOR NOVA COLOUR RANGE (2024 odstínů) a dále i v odstínech BS 4800, NCS RAL. Zасыchá do velice atraktivního povrchu, připomínajícího vaječnou skořápku a má značnou odolnost oděru a popraskání, snadno se čistí. Nanáší se štětcem nebo stříkáním. Má vynikající rozliv, kryvost a přilnavost a může být použita na širokou škálu natíraných povrchů ve vnitřním prostředí.

### ***PŘÍKLADY POUŽITÍ***

Okna, nábytek, stěny, stropy, police, obložení, radiátory apod.

### ***VLASTNOSTI*** ***Charakteristika***

Tixotropní modifikovaný alkyd.

### **Vzhled**

Vaječné skořápky - polomat.

### **Vydatnost**

Hladké, neporézní povrchy 10 - 13 m<sup>2</sup>/litr na 1 vrstvu.  
U porézních a hrubých materiálů se tento údaj přiměřeně snižuje.

### **Obsah sušiny (objemové %)**

50%

### **Omyvatelnost**

Dobrá. Odolává lakovému benzínu, alkoholu, rostlinným i živočišným tukům, mazacím olejům. Nikoli silným ředidlům např. acetonu.

### **Přilnavost**

Vynikající na základované a dřívě natírané povrchy.

### **Tepelná odolnost**

Odolává teplotám až do 90°C. Světlejší odstíny mohou při vyšších teplotách žloutnout.

### **Příprava povrchu**

Povrch musí být čistý, suchý, zbavený nečistot, mastnoty a uvolněného materiálu. Povrchy dřívě natírané omyjte pomocí VALTTI CLEANING AGENT a opláchněte vodou. Povrchy napadené plísní ošetřete pomocí VALTTI MOULD REMOVAL, ředěným v poměru 1 díl přípravku na 4 díly vody, omyjte vodou a nechte uschnout. Lehce osmirkujte, odstraňte brusný prach. Suky ošetřete pomocí VALTTI KNOTTING LACQUER. Vytmelte díry, vady apod.

# EMPIRE

alkydová barva

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Metody nanášení

Štětcem, válečkem nebo stříkáním.  
Bezvzduchové stříkání - tryska 0,013 - 0,018“.

### Ředidlo

Aplikace štětcem a válečkem - řed'te až 5% lakového benzínu.

### Příprava

**Holé dřevo:** Aplikujte jednu vrstvu základu VALTTI WOOD PRIMER v odpovídajícím barevném odstínu. Nechte zaschnout a navrch aplikujte dvě vrstvy VALTTI EMPIRE.

**Holý kov:** Po přípravě povrchu aplikujte jednu vrstvu základního nátěru VALTTI METAL PRIMER a navrch dvě vrstvy VALTTI EMPIRE.

**Nová omítka:** Aplikujte jednu vrstvu alkáliím odolného základu a dvě vrstvy VALTTI EMPIRE.

**Dříve natřené povrchy:** Opatřete podkladem VALTTI WOOD PRIMER nebo VALTTI METAL PRIMER v odpovídajícím odstínu. Poté jednu nebo dvě vrstvy VALTTI EMPIRE podle stupně vystavení povětrnosti.

Během aplikace a zasychání by okolní teplota měla být nejméně 5°C a relativní vlhkost nižší než 80%.

Na problematické povrchy jako sklo, sklolaminát, PVC, plasty a katalytické barvy použijte pro zvýšení přilnavosti VALTTI OTEX ADHESION PRIMER.

### Doba zasychání (23°C, RH 50%)

proti prachu 3 hodiny,  
proti dotyku 8 hodin,  
přetíratelný za 24 hodin.

### Čištění nástrojů

Lakovým benzinem 1050.

### Odstín

Barevné odstíny podle vzorkovnice MONICOLOR NOVA COLOUR RANGE (2024 odstínů) a dále BS 4800, NCS a RAL.

### Balení

Minimální objem před tónováním: 0,9 litru, 2,7 litru.