

# **SPAKKELI**

## **tmel na dřevěné povrchy**

### ***POPIS***

Vodouředitelný speciální tmel pro tmelení dřevěných povrchů ve vnitřním prostředí.

Vytmelené povrchy je možno mořit i lakovat.

### ***PŘÍKLADY POUŽITÍ***

Nábytek, dveře, dřevěné stěny, stropy, kazetové plochy.

### ***TECHNICKÉ ÚDAJE***

#### **Obsah sušiny (objemové %)**

67%

#### **Specifická hmotnost**

1,8 kg / litr

#### **Metoda nanášení**

Hladicí stěrkou

#### **Doba zasychání (23°C, RH 50%)**

Tmelený povrch může být broušen již po 4 hodinách zasychání. Silnější vrstva tmelu až po 24 hodinách.

#### **Odstíny**

Borovice ( pine 2203 ), borovicové suky  
Bříza ( brich 2200), březové suky  
Dub ( oak 2205), dubové suky  
Buk, bílý, černý a mahagonový

#### **Skladování a přeprava**

Chraňte před mrazem.

#### **Balení**

1/3 litru, 1 litr, 10 litrů.

# **SPAKKELI wood putty**

**tmel na dřevěné povrchy**

## ***NÁVOD K POUŽITÍ***

### **Tmelení**

Odstraňte prach, nečistoty a uvolněný materiál. Hladkou stěrkou naneste tmel SPAKKELI. V případě potřeby jej nařed'te vodou. Velké díry a nerovnosti je třeba vyplnit opakovaným nanášením slabší vrstvy. Povrch zabruste a odstraňte brusný prach. Vytmelený povrch můžete mořit, např. pomocí PIRTTI INTERIOR WOOD STAIN nebo DICCO COLOR LACQUER STAIN.

Vrchní lakování provádějte např. pomocí laku KIVA, PANEL-ACE lacquer, JALO MATT lacquer, MIRANOL lacquer nebo DICCOPLAST catalyzed lacquer,

### **Podmínky tmelení**

Dřevěné povrchy musí být suché.

Teplota vzduchu a lakovaného povrchu musí být nejméně 5°C.

### **Ředění a čištění nástrojů**

Vodou.

Bezpečnostní list výrobku dodáváme na vyžádání