

# HELMI

## **POPIS**

Akrylátová barva na vnitřní dřevěné, dřevotřískové, dřevovláknité a kovové povrchy. Rovněž vhodná k přetírání starších alkydových nebo kyselými vytvrzovaných nátěrů.  
Viz použití.

## **PŘÍKLADY POUŽITÍ**

Dveře, nábytek, zárubně, radiátory a kovové povrchy v interiéru .

## **TECHNICKÉ ÚDAJE**

### **Vydatnost**

8 - 10 m<sup>2</sup>/l.

### **Obsah sušiny (objemové %)**

40%.

### **Hustota**

1,2 kg/l

### **Ředidlo**

Voda.

### **Nanášení**

Štětcem, válečkem nebo stříkáním.  
Bezvzduchové stříkání: tryska 0.013“ - 0.015“  
ředění 0 - 5%

### **Doba zasychání (RH 50%, t= 23 °C)**

Na dotyk zaschlé za 1 hodin.  
Přetíratelné po 16 hod.  
Celkově zaschlé po 2 - 3 dnech.

### **Vzhled**

Lesklý, pololesklý.

### **Báze**

A, C.

### **Odstíny**

Podle vzorkovnice HELMI COLOUR CARD a odstíny báze A a C podle vzorkovnice MONICOLOR NOVA.

### **Odolnost**

**Omývání:** Odolává 5000 omytí a tahy štětcem.  
**Rozpouštědlům:** Odolává čistícím prostředkům a slabým rozpouštědlům např. lak benzínu. Skvrny od kávy, čaje a jiné mají být očištěny ihned.

### **Skladování a přeprava**

Chraňte před mrazem.

### **Balení**

0.225 litru, 0.9 litru, 2.7 litru a 9 litrů.

# HELMI

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Příprava povrchu

#### Nové povrchy:

Odstraňte nečistoty a prach z povrchu abyste dosáhli dobré přilnavosti. Nové dřevěné a dřevovláknité povrchy opatřete základním nátěrem HELMI PRIMER, OTEX nebo použijte jako základ HELMI FINISH PAINT. Na kovové povrchy ve vlhkém prostředí např. v koupelnách a dále v místnostech kde je požadována vysoká odolnost vůči otěru a oděru použijte základní barvu ROSTEX. Savé povrchy nejprve opatřete základním nátěrem zředěným 5 - 10% vody a zbruste. Na pozink v suchém prostředí lze aplikovat HELMI FINISH PAINT.

#### Dříve natírané povrchy:

Omyjte prostředkem MAALIPESU a opláchněte pečlivě vodou. Škrabkou odstraňte z povrchu starý uvolněný nátěr celý povrch zbruste. Odstraňte brusný prach. Díry a praskliny vyplňte tmelem SPAKKELI nebo PRESTO a zaschlý povrch zbruste. Naneste základní barvu HELMI PRIMER nebo OTEX. Na kovové povrchy ve vlhkých místnostech a v místnostech kde je požadována odolnost vůči otěru a oděru použijte základní barvu ROSTEX.

### Podmínky nanášení

Natíraný povrch musí být suchý, teplota okolního vzduchu minimálně +8°C a relativní vlhkost vzduchu maximálně 80%. Nižší teplota (pod 15°C) a vyšší relativní vlhkost vzduchu (50 - 70%) zlepšují zpracovatelnost barvy a usnadňují práci.

### Nanášení

Před použitím promíchejte a v případě nutnosti rozřeďte vodou. Nanášejte štětcem, válečkem, polštářkem nebo stříkáním. Na větší plochy nejprve naneste mohérovým válečkem a poté vyrovnejte štětcem.

### Údržbové nátěry

Povrch opatřený nátěrem HELMI FINISH PAINT lze udržovat nátěrem bez základu.

### Čištění nástrojů

Odstraňte barvu z nástrojů před omytím. Nástroje očistěte vodou.

### ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ

Není klasifikováno jako zdraví škodlivá látka.  
Zabraňte delšímu styku s pokožkou a vdechování výparů.  
Bezpečnostní list výrobku dodáváme na vyžádání.

### Přepravní informace

ADR/RID